

1. Formål og omfang

Sikker montasje ved å ivareta riktig type løft i prosjekteringsfasen

2. Ansvar

Konstruktør

3. Risiko

Stor

4. Beskrivelse

Der det skal legges hulldekker inntil eksisterende bygg, hulldekker som er langsgående kappet, hulldekker som skal legges med skrå eller hulldekker med mange sideslisser, eller man av andre årsaker ikke kan bruke klyper for løft, skal det beskrives innstøpning av wireløft eller tilsvarende. Der vi prosjekterer selv, skal det påføres hver enkelt produksjonstegning at det skal støpes inn løftepunkt på hulldekket. Der andre firmaer ivaretar uttegningen av produksjonstegninger, skal vi sørge for at det går tydelig fram hvilke områder av hulldekkeplanene det er aktuelt med innstøpning av wireløft (eller tilsvarende løftepunkt).

Kryssreferanser

Eksterne referanser